



ARCODE

**SYSTEME DE COMMANDE INTEGRE POUR LES
ASCENSEURS AVEC/SANS ENGRENAGE**

**REGLAGE FIN DU NIVEAU DE L'ETAGE A L'AIDE DES
BOUTONS DE COMMANDE COP**

Éditeur

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No :69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE
Tel : (+90 216) 540 03 10-11-12
Fax : (+90 216) 540 03 09
E-mail : info@arkel.com.tr
www.arkel.com.tr

Date d'établissement

03.2023

Version du document

V1.10

Ce document a été élaboré afin de servir aux clients d'Arkel comme un guide. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnées dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer.

1. Introduction

Dans ce document on définit l'opération de réglage fin du niveau de l'étage à l'aide des boutons de commande COP. Cette opération est réalisée à l'aide des boutons de commande COP et d'AREM pour égaliser le niveau du seuil de la cabine avec le palier. Pour cela, les indications ci-dessous doivent être prises en compte :

- Le mode de réglage fin du niveau de l'étage à l'aide des boutons de commande COP ne peut être utilisé que lorsqu'une carte de pontage de porte (DBR) est installée dans le système.
- Le réglage fin de niveau ne peut être activé que lorsque le contrôleur est en mode de service normal.
- Le mode de réglage fin de niveau sera désactivé si :
AREM est déconnecté,
Le bouton ENTER ou le bouton ESC sur AREM est appuyé,
Aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes,
Le contrôleur quitte le mode de service normal pour n'importe quelle raison (erreur, opération d'inspection, etc.)

2. Fonctionnement général

- Accéder à l'écran « Réglage fin du niveau » dans le menu Outils d'AREM. Sélectionnez l'option « Réglage fin à l'aide des boutons de commande COP » et appuyez sur « Enter ».
- Appuyez sur « Enter » pour activer le mode de réglage fin du niveau. Vérifiez que « Mode réglage fin du niveau : ON » s'affiche sur l'écran. Dans ce mode, les appels paliers sont désactivés et les portes restent ouvertes jusqu'à ce qu'une commande de cabine soit donnée.
- Laisser l'AREM connecté et entrer dans la cabine.
- Donner un appel cabine à un étage dont le niveau sera réglé. Attendez que l'ascenseur s'arrête sur cet étage et ouvre les portes.
- Maintenir le bouton d'ouverture de porte appuyé après l'arrêt de l'ascenseur.
- Après 3 secondes, les LEDs des boutons de commande du premier et du deuxième étage vont commencer à clignoter. Cela indique que le système est en mode de réglage fin de niveau.
- Tout en maintenant enfoncé le bouton « porte ouverte », utiliser les boutons du premier et du deuxième étage pour déplacer la cabine vers le haut ou bien vers le bas. Le mouvement de la cabine sera très lent (3 mm/s).
- En déplaçant la cabine vers le haut ou bien vers le bas tout en observant la porte, régler le niveau du seuil de la cabine pour qu'il soit au même niveau du palier.
- Relâchez le bouton d'ouverture de porte afin que Arcode sauvegarde la position de ce niveau. Toutes les LED du bouton de commande de la cabine vont clignoter une fois pour indiquer que la position a été sauvegardé.
- Donner une commande de cabine au prochain étage que vous souhaitez régler et répéter les 5 étapes précédentes. Chaque étage doit être réglé 2 fois. Une fois pour la direction vers le haut et une fois pour la direction vers le bas. Répéter le réglage de niveau pour chaque étage dans les deux sens.
- Les paramètres de réglage fin de niveau seront enregistrés en fonction de la direction du dernier mouvement de la cabine. Par exemple, lorsque vous partez du 3ème au 4ème étage et vous effectuez le réglage fin du niveau, comme le dernier mouvement est vers le haut, le niveau de la cabine sera réglé pour la direction vers le haut. Pour régler pour la direction vers le bas de l'étage 4, la cabine doit se déplacer à partir d'un étage supérieur (par exemple, le 5ème étage).
- Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyer sur « Enter » sur AREM et désactivez le mode de réglage fin du niveau. Appuyer sur ESC et quitter l'écran de réglage fin de niveau sur l'AREM.

AVERTISSEMENT : Durant l'opération « Réglage fin du niveau à l'aide des boutons de commande COP », éloignez-vous des portes de la cabine et ne laissez aucune créature vivante de s'approcher des portes de la cabine.