



ARCODE

**SYSTEME DE COMMANDE INTEGRE POUR LES
ASCENSEURS AVEC/SANS ENGRENAGE**

**PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DE L'ENTRÉE EN
CUVETTE**

Éditeur

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE

TEL : (+90 216) 540 67 24 – 25

Fax : (+90 216) 540 67 26

E-mail : info@arkel.com.trwww.arkel.com.tr**Date d'établissement**

05.2020

Version du document

V1.10

Ce document a été élaboré pour servir de guide pour les clients d'Arkel. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnées dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer

1. Procédure de Réinitialisation de l'Entrée en Cuvette pour Arcode

Selon la norme EN81-20, lorsqu'une personne entre en cuvette et enclenche l'interrupteur de la boîte d'inspection de la cuvette en position «INS », une réinitialisation manuelle est nécessaire pour que l'ascenseur reprenne son fonctionnement normal même si l'interrupteur d'inspection de la cuvette est remis en position « NORM ».

Il existe deux méthodes pour réinitialiser le « Mode Cuvette-Entrée » pour Arcode :

1.1. Méthode 1 : avec une clé réarmement (Niveau le plus pas)

Un interrupteur à clé ouvert normalement doit être connecté à l'une des entrées programmables d'Arcode. Cette entrée programmable doit être affectée à la fonction « (IPR) réinitialisation cuvette-inspection » dans le menu des paramètres.

Pour la réinitialisation, la clé doit être tournée en position ON (fermée) et y être maintenue. Arcode tentera de fermer les portes ouvertes, activera la sortie LIR (Came Rétractable) et vérifiera le signal 140. Si le signal 140 est "ON", Arcode reprendra son fonctionnement normal après 5 secondes. Ensuite, la clé doit être relâchée en position "OFF".

1.2. Méthode 2 : sans clé

Cette méthode ne peut être utilisée que pour les ascenseurs qui fonctionnent en mode simplex (non connecté aux autres ascenseurs en mode groupe)

Pour la réinitialisation, le bouton d'appel de BAB palière de l'étage le plus bas doit être appuyé avec une méthode spéciale.

La méthode est la suivante :

- Appuyez rapidement sur le bouton d'appel de BAB palière 3 fois,
- Donnez une pause,
- Appuyez rapidement sur le bouton d'appel de BAB palière 3 fois,
- Donnez une pause
- Appuyez rapidement sur le bouton d'appel de BAB palière 3 fois,

Après avoir détecté cette méthode, Arcode tentera de fermer les portes ouvertes, activera la sortie LIR (Came Rétractable) et vérifiera le signal 140. Si le signal 140 est "ON", Arcode reprendra son fonctionnement normal.