



ARKEL ARLINE

SYSTÈME D'INTERPHONE, DE SURVEILLANCE ET D'ALARME À DISTANCE POUR LES ASCENSEURS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

EditeurARKEL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No :69 Sancaktepe – Istanbul / TURQUIETEL : (+90 216) 540 67 24 - 25Fax : (+90 216) 540 67 26E-mail : info@arkel.com.trwww.arkel.com.trDate du document02.2021Version du documentV1.23

Ce document a été élaboré afin de servir aux clients d'Arkel comme un guide. La reproduction, transfert, distribution ou stockage d'une partie ou totalité des informations mentionnes dans ce document sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite d'Arkel est interdite. Arkel se réserve le droit de faire des changements et améliorations sur un produit quelconque décrit dans ce document sans consentement préliminaire.

Arkel ne sera pas responsable des erreurs qui se trouvent dans ce guide ainsi que les dommages qu'ils peuvent engendrer.

www.arkel.com.tr

TABLE DES MATIÈRES

1.	I	PRECAUTIONS DE SECURITE	5
2.	Ι	INFORMATIONS GENERALES	5
3.	(CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
4.	S	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	6
4	4.1	1. ARKEL ARLINE-M SPECIFICATIONS TECHNIQUES	6
4	4.2	2. ARKEL ARLINE-S-COP SPECIFICATIONS TECHNIQUES	7
4	4.3	3. ARKEL ARLINE-S-TP SPECIFICATIONS TECHNIQUES	7
4	4.4	4. ARKEL ARLINE-S-INT SPECIFICATIONS TECHNIQUES	7
5.	Ţ	VUE D'ENSEMBLE	
	5.1	1. VUE D'ENSEMBLE GENERALE	8
:	5.2	2. VUE D'ENSEMBLE ARKEL ARLINE-M	9
-	5.3	3. APPARENCE D'ARKEL ARLINE-S-COP	10
-	5.4	4. APPARENCE D'ARKEL ARLINE-S-TP	10
-	5.5	5. APPARENCE D'ARKEL ARLINE-S-INT	11
6.	I	MONTAGE	
(5.1	1. MONTAGE D'ARKEL ARLINE-M	11
(5.2	2. MONTAGE D'ARKEL ARLINE-S-COP	
(5.3	3. MONTAGE D'ARKEL ARLINE-S-TP	
(5.4	4. MONTAGE D'ARKEL ARLINE-S-INT	
7.	(CONNEXIONS	
,	7.1	1. CONNEXIONS D'ARKEL ARLINE-M	13
,	7.2	2. CONNEXIONS D'ARKEL ARLINE-S-COP	14
. '	7.3	3. CONNEXIONS ARKEL ARLINE-S-TP/ARKEL ARLINE-S-INT	15
8.	I	REGLAGES DE L'INTERRUPTEUR DIP ARKEL ARLINE-S-TP/ARKEL ARLINE-S-INT	
9.	I	REGLAGE DU SON ARKEL ARLINE-S	
10.	l	UTILISATION DU BOUTON SUR ARKEL ARLINE-M	
11.	1	INFORMATIONS DE LED	
	11.	.1. INFORMATIONS D'ARKEL ARLINE-M LED	17
	11. 11	.2. INFORMATIONS D'ARKEL ARLINE-S-COP LED	17
	11. 11		17
10	.11 ۳	.4. INFORMATIONS D'ARKEL ARLINE-S-INT LED	10
12.	l FC	FUNCTIONS D'ENTREE	
13.	F(UNCTIONS DE SORTIE (KELAIS)	
14.	ر 14	CAKIESIM	19
	14. 14	1. CARACTERISTIQUES DE LA CARTE STIVI	
	14. 17	1.2. DESACTIVATION DU CODE FIN	
15	14. AT	INSEKER/KETIKER LA CARTE SIIVI	
13.	IA I	INTER PHONE	
17	1	TEST DE COMMUNICATION AUTOMATIQUE (TEST DE 3 IQUES)	
18.	4	ACCUMULATEUR	
10.	18	1 Exigences de l'Accumulateur	23
	18.	3.2. Test de l'Accumulateur	
	18.	3.3. REMPLACEMENT DE L'ACCUMULATEUR	
19.	Ā	ARKEL CLOUD SYSTEME	
	19.	0.1. DEFINIR L'UTILISATEUR PRINCIPAL ET AJOUTER UTILISATEUR	
	19.	0.2. Ajouter de Batiments	
	19.	0.3. Ajouter d'Appareils	
20.	ľ	INTERFACE D'ARKEL ARLINE ARKEL CLOUD	
	20.	0.2. Informations	
	20.	0.3. Enregistrements des Erreurs	
	20.	0.4. PARAMETRES	
	20.	0.6. JOURNAUX D'EVENEMENTS	
	20.	0.7. AJOUTER DES DESTINATAIRES D'APPELS D'URGENCE	
21.	I	MISE A JOUR A DISTANCE	
22.	I	INSPECTIONS ET TESTS EFFECTUES AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'ASCENSEUR (EN 81	- 28:2018,
		6.3)	
	22.	2.1. ALARME	
	22.	2.2. TERMINER L'ALARME	
-	22.	2.3. SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECOURS	
	22.	2.4. INFORMATIONS DANS LA CABINE D'ASCENSEUR	

22.5.	COMMUNICATION	30
23. DIN	IENSIONS	31
23.1.	Arkel ArLine-M	31
23.2.	ARKEL ARLINE-S-COP	32
23.3.	ARKEL ARLINE-S-TP	33
23.4.	Arkel ArLine-S-INT	34
24. DEC	CLARATION DE CONFORMITE SUCCINCTE UE	34

1. Précautions de Sécurité

- Ce produit n'est conçu et fabriqué que pour être utilisé dans les ascenseurs.
- Ce produit ne doit être utilisé que par le personnel autorisé et formé sur l'ascenseur.
- Le personnel doit se conformer à toutes les exigences sanitaires et de sécurité et à tous les standards applicables au produit.
- Ce produit et ses connexions ne doivent être situés que dans les endroits de l'ascenseur accessibles mais inaccessibles aux personnes non autorisées.
- Pour un fonctionnement correct du produit, les instructions fournies dans ce manuel et les autres guides pertinentes doivent être suivies.
- Avant d'établir la connexion de la carte SIM, l'antenne GSM et des autres connexions, il faut mettre l'appareil hors tension.
- Le produit doit être monté de manière à ce qu'il soit protégé des effets de l'environnement (eau, humidité, trop de poussières, haute température, etc.) qui peuvent causer des dommages.
- Il ne faut absolument pas utiliser le produit dans les endroits où il y a un risque d'explosion et les produits chimiques sont largement utilisés.
- Afin d'assurer que le système d'alarme à distance soit maintenu en état de fonctionnement sans interruption et de prendre les mesures nécessaires en cas de panne, l'entreprise de maintenance des ascenseurs, le propriétaire de l'ascenseur et le personnel/service de sauvetage doivent être conscients de leurs devoirs et les remplir. (Voir. EN 81-28 et EN 13015).
- ARKEL n'assume aucune responsabilité pour les accidents, défauts potentiels etc. résultant du manque d'information ou la négligence de l'utilisateur. La même condition s'applique à toutes les modifications apportées au produit sans l'approbation d'ARKEL.
- ARKEL se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et à ce manuel pour des raisons fonctionnelles ou commerciales.

2. Informations Générales

- Arkel ArLine est un système d'alarme à distance conçu pour les ascenseurs. Il se conforme aux standards EN 81-28, EN 81-20 et EN 81-70. En plus du système du système d'alarme à distance, il peut également fonctionner comme un système d'interphone comme l'exige EN 81-20.
- Lorsqu'une alarme est donnée à partir de l'intérieur de la cabine d'ascenseur ou d'autres zones de piégeage dans l'arbre de l'ascenseur, la communication bidirectionnelle sera assurée via des numéros de téléphone prédéfinis dans le système. Pendant l'opération de l'interphone, une communication bidirectionnelle est assurée entre les unités vocales.
- Tous les paramètres du système Arkel ArLine sont effectués via le système Web ARKEL Cloud.
- Lorsque Arkel ArLine, conçu conformément à tous les panneaux de commande, est utilisé avec les systèmes de commande d'ARKEL, certaines informations obtenues à partir du système de l'ascenseur peuvent être suivies en ligne sur le site web d'ARKEL Cloud.

Le système Arkel ArLine se compose de 4 unités différentes :

Arkel ArLine-M	Unité principale (Avec module GSM/GPRS intégré et accumulateur)
Arkel ArLine-S-COP	Unité d'alarme sans boîtier utilisé dans la cassette de la cabine
Arkel ArLine-S-TP	Unité d'alarme avec boîtier utilisé dans l'arbre (sur la cabine/au-dessous de la cabine/fond de l'arbre)
Arkel ArLine-S-INT	Unité d'interphone utilisée dans la salle des machines ou le panneau de commande d'ascenseur

3. Contenu de l'emballage

- Arkel ArLine-M unité principale
 - 1 x Arkel ArLine-M (accumulateur intégré)
 - 1 x antenne externe (Avec câble de 3m)
- Arkel ArLine-S-COP unité d'alarme de cabine
 - 1 x Arkel ArLine-S-COP

- Arkel ArLine-S-TP unité d'alarme du puits
 - 2 x Arkel ArLine-S-TP (Le nombre d'unités est de 2 dans le contenu normal de l'emballage. Mais cela peut changer en fonction de la demande de l'utilisateur.)
 - Arkel ArLine-S-INT unité d'interphone
- 1 x Arkel ArLine-S-INT (Optionnel)

Contrôlez le contenu de l'emballage. Veuillez contacter ARKEL ou votre fournisseur si des articles sont manquants ou défectueux.

www.arkel.com.tr

4. Spécifications techniques

4.1. Arkel ArLine-M Spécifications techniques

Mobile	Bande de fréquence		Quad-Band 850/900/1800	0/1900 MHz
	Puissance de sortie RF		Classe 4 pour EGSM 850	/900 MHz (2W/33dBm max.)
			Classe 1 pour DCS 1800/	(1900 MHz (1W/30dBm max.)
	Technologie		2G (GSM), GPRS	
	Fente pour carte SIM		Nano SIM (4FF), 12.30 x	x 8.80 x 0.67 mm
	Connexion d'antenne		SMA Connecteur (femell	e)
Antenne externe	GSM, 2-3 dB, 50 ohms (Avec câbl	e de 3m)		
Accumulateur	Туре		12V/1.2Ah accumulateur	-sèche sans entretien
intégré	Connexion		Intégré, avec câble de con	nnecteur spécial à 2 broches
	Charge		13,6 VCC, max. 100 Ma	(Max. ~ 12 heures)
	Temps d'alimentation (avec accu	mulateur	État de veille ~ 3 heures,	quand il y a une conversation
	entièrement chargée)		d'alarme ~ 2 heures	
Entrées	Alimentation de l'unité		100, 1000	16-30V CC
				Max. 500mA @ 24V CC
	Entrées programmables		IN1, IN2, IN3, IN4, IN5	8-30V CC, 5 mA, 5 mA,
				isolé avec optocoupleur
~ .				double direction
Sorties	Arkel ArLine-S sorties d'alimentat	ion	Arkel ArLine-S Supply	10-30V CC, Max. 400 mA
			(PWR, GND)	10.001/00.1/
	Sorties d'alimentation pour	entrées	INCOM (COM+,	10-30V CC, Max. 200 mA
	programmables		OUT1 OUT2	May 24 May 220V CA
	Sorties de relais programmables		0011,0012	Max. 2A, Max. 250V CA
Interface de	Interfaça das unitás da parala (Ca	mnatibla	CAD DIT EVT EE	Nax. 50 V CC
communication	uniquement avec les unités Arkel	Arl ine)	CAR, 111, EA1, 11	KS-485 communication serie
communication	Interface du système de comm	ande de	CANBUS	Communication série
	l'ascenseur (compatible uniquem	ent avec	Childes	CANBus
	les produits d'ARKEL)			Connecteur spécial à 4
	···· ·································			broches
Interface	1 bouton, LEDs d'information			
utilisateur	,			
Général	Dimensions	163,20 x	133,23 x 72,20 mm (Large	eur x Longueur x Hauteur)
	Poids	1,3 kg (y	compris l'accumulateur)	
	Température de fonctionnement $+5 \text{ C}^{\circ} - +40$		$+40 \text{ C}^{\circ}$	
	Code IP IP20			
	Boîte	Métal		

Entrées	Alimentation de l'unité	PWR, GND	10-30VCC	
		(Connecteur BAT	Max. 120mA @ 24V CC	
		pas utilisé)		
	Entrée du bouton d'alarme externe	ALB1, ALB2	8-30VCC, 5 mA	
			isolé avec optocoupleur double direction	
	Entrée de microphone externe	MIC (+, -)	Microphone capacitif avec 2 connecteurs	
			spéciaux	
Sorties	Sortie d'alimentation pour le bouton	COM+, COM-	10-30V CC	
	d'alarme et les LEDs du		Max. 100mA	
	pictogramme			
	Sortie de LED du pictogramme vert	GRE.	10-30 VCC Max. 50mA	
	externe		Transistor - (GND) protection contre les	
	Sortie de LED du pictogramme	YEL.	courts-circuits et les surintensités	
	jaune externe			
	Sortie de haut-parleur externe	SPE	Haut-parleur 8R avec 2 connecteurs spéciaux	
Interface de	Arkel ArLine-M interface	A, B	RS-485 communication série	
communication				
Interface	Trimpot de réglage du niveau sonore,	e, LEDs d'information		
utilisateur				
Général	Dimensions	100 x 65 x 14,1 (Largeur x Longueur x Hauteur)		
	Poids	40g		
	Température de fonctionnement	+5 C° - +40 C°		
	Code IP	IP00 (Une protection adéquate doit être fournie dans la cassette de		
		cabine pour répondre au niveau IP souhaité.)		
	Boîte	Aucun		

4.2. Arkel ArLine-S-COP Spécifications techniques

4.3. Arkel ArLine-S-TP Spécifications techniques

Entrées	Alimentation de l'unité	PWR, GND	10-30VCC	
		(Connecteur BAT pas utilisé)	Max. 120mA @ 24V CC	
Interface de	Arkel ArLine-M interface	A, B	RS-485 communication série	
communication				
Interface	Microphone, Haut-parleur, Bouton d'alarme, Bouton d'interphone, interrupteur DIP à 4 broches			
utilisateur	(identification)			
	Trimpot de réglage du niveau sonore, les pictogrammes verts et jaunes et leurs LEDs, autres LEDs			
	d'information			
Général	Dimensions	73 x 141 x 24MM (Largeur x Longueur x Hauteur)		
	Poids 250 g			
	Température de fonctionnement $+5 \text{ C}^{\circ} - +40 \text{ C}^{\circ}$			
	Code IP IP20			
	Boîte	Métal		

4.4. Arkel ArLine-S-INT Spécifications techniques

Entrées	Alimentation de l'unité	PWR, GND	10-30VCC	
		(Connecteur BAT pas utilisé)	Max. 120mA @ 24V DC	
Interface de	Arkel ArLine-M interface	A, B	RS-485 communication série	
communication				
Interface	Microphone, Haut-parleur, Bo	Microphone, Haut-parleur, Bouton d'interphone, interrupteur DIP à 4 broches (identification), trimpot de		
utilisateur	réglage du niveau sonore, LEI	Ds d'information de l'interphone, autres LEDs d'information		
Général	Dimensions	73 x 141 x 24MM (Largeur x Longueur x Hauteur)		
	Poids	250 g		
	Température de	+5 C° - +40 C°		
	fonctionnement			
	Code IP	IP20		
	Boîte	Métal		

XXXXXXXX

5. Vue d'ensemble

5.1. Vue d'ensemble générale



- 1. Salle des machines
- 2. A l'intérieur de la cabine
- 3. (Toit) Haut de la cabine
- 4. Sous la cabine
- 5. Arbre
- 6. Arkel ArLine-M
- 7. Arkel ArLine-S-COP
- 8. Arkel ArLine-S-TP unité vocale en haut de la cabine
- 9. Arkel ArLine-S-TP, unité vocale de l'arbre (ou sous la cabine) (* 1)
- 10. Arkel ArLine-S-INT, interphone de salle machine/panneau de commande
- 11. Unité de commande d'ascenseur
- 12. Panneau de commande d'ascenseur
- 13. Boîte de révision
- 14. Boîte de puits
- 15. Communication bidirectionnelle avec le personnel/service de sauvetage
- Système de commande des ascenseurs à distance d'ARKEL Cloud
- 17. Connexion d'antenne (GSM / GPRS)
- 18. Carte SIM
- 19. Alimentation 24V CC (100, 1000)
- Connexion de CANBus avec systèmes de commande d'ARKEL (* 2). Il ne faut pas brancher les connexions entrées-sorties en parallèle.
- 21. Connexions d'entrée et de sortie dans des systèmes autres qu'ARKEL.
- 22. Connexions d'unité vocale de la cabine. Avec 4 fils via le câble plat.
- 23. Connexion Arkel ArLine-S-COP (4 fils).
- 24. Microphone, haut-parleur, connexions de pictogrammes jaunes et verts, bouton d'alarme externe Arkel ArLine-S-COP.
- 25. Arkel ArLine-S-TP Connexion en haut de la cabine (4 fils).
- 26. Arkel ArLine-S-TP sous la cabine (* 1) (4 fils).
- 27. Arkel ArLine-S-TP dans l'arbre (* 1) (4 fils).
- 28. ARKEL ARLINE-S-INT, connexion d'interphone de salle machine/panneau de commande (4 fils).

*1 : L'unité vocale peut être placée sous la cabine au lieu de l'arbre, à condition que les exigences du standard EN 81-20 soient respectées.

Figure 1 Exemple de l'apparence du système avec salle des machines



Figure 2 Apparence d'Arkel ArLine-M

- 1. Fente pour carte nano SIM
- 2. Connecteur de connexion d'antenne
- 3. Connecteur de CANbus (Compatible uniquement avec les produits ARKEL)
- 4. **EXT** : Connexion de l'ascenseur en groupe (à la phase de conception)
- 5. FF : Connexion de l'unité d'interphone de salle machine/panneau de commande
- 6. PIT : Connexion de l'unité d'alarme du puits
- 7. CAR : Connexion des unités d'alarme de cabine (sous, à l'intérieur, en haut de la cabine, la voiture)
- 8. 100, 1000 : Entrées d'alimentation
- 9. Arkel ArLine-S Supply (PWR, GND) : Sorties d'alimentation pour les unités Arkel ArLine-S
- 10. INCOM (COM +, COM-) : Sorties d'alimentation pour les entrées programmables
- 11. IN1-IN5 : Entrées programmables
- 12. OUT1-OUT2 : Sorties de relais programmables
- 13. Bouton utilisateur (Arrêt de l'alarme/Désactivation de l'appareil)
- 14. LEDs de l'information
- 15. Accumulateur (dans la boîte)



Figure 3 Apparence d'Arkel ArLine-S-COP

5.4. Apparence d'Arkel ArLine-S-TP



Figure 4 Apparence d'Arkel ArLine-S-TP

- 1. Connexion d'Arkel ArLine-M (Unité principale)
- 2. Connexion du bouton d'alarme externe
- 3. Connexion des LEDs externes de pictogrammes jaunes et vertes
- 4. Sortie d'alimentation pour le bouton d'alarme externe et LEDs de pictogramme
- 5. Trimpot de réglage du niveau sonore
- 6. Connexion de microphone externe
- 7. Connexion de haut-parleur externe
- 8. LEDs de l'information
- 9. Trous de montage

- 1. Connexion Arkel ArLine-M (Unité principale)
- 2. Interrupteur dip (Identification)
- 3. Pictogramme jaune et sa LED
- 4. Pictogramme vert et sa LED
- 5. Bouton d'alarme (Jaune)
- 6. Intercom button (Blanc)
- 7. Bouton d'interphone ()
- 8. Trimpot de réglage du niveau sonore
- 9. Microphone
- 10. Haut-parleur
- 11. LEDs de l'information



Figure 5 Apparence d'Arkel ArLine-S-INT

6. Montage

6.1. Montage d'Arkel ArLine-M

- L'unité principale d'Arkel ArLine-M :
- S'il y a une salle des machines, elle doit être montée dans un endroit approprié dans la salle des machines (de préférence, dans le panneau de commande de l'ascenseur ou près du panneau).
- Dans les ascenseurs hydrauliques, elle doit de préférence être montée en haut du puits d'ascenseur (Étant donné que le niveau du signal GSM peut ne pas être suffisant dans la salle des machines).
- Dans les opérations sans salle des machines, elle doit être montée en haut de l'arbre de préférence dans le panneau de commande d'ascenseur ou près du panneau d'ascenseur),
- Ne pas installer sur la cabine.

L'unité principale doit être installée dans un endroit facilement accessible au besoin. Le bouton sur l'unité doit être facilement accessible et les LED doivent être visibles. Il faut ménager un espace adéquat pour l'intervention dans la carte SIM, l'antenne et tous les connecteurs.

L'antenne et l'unité principale doivent être installées à l'endroit avec la meilleure réception possible. L'unité et l'antenne peuvent être placées dans un emplacement temporaire jusqu'à la première étape de fonctionnement. Une fois que les connexions et les réglages nécessaires ont été effectués et que la communication GSM du système d'alarme a été activée, le meilleur emplacement pour l'antenne peut être sélectionné à l'aide de la lumière GSM sur l'unité principale. Chaque fois que vous changez la position de l'antenne, attendez 10 secondes pour que le niveau du signal GSM soit détecté à nouveau. Le fait que la lumière GSM soit allumée signifie que le système d'alarme reçoit suffisamment de réception pour fonctionner.

Un téléphone mobile standard peut également aider à déterminer le lieu d'installation. À cet effet, l'opérateur du téléphone mobile et la carte SIM à utiliser sur l'appareil Arkel ArLine-M doivent être identiques. Placez le téléphone mobile dans la zone où vous avez l'intention d'installer le produit. Appelez et parlez. S'il y a une distorsion ou une interruption dans la conversation, sélectionnez un autre emplacement et répétez les mêmes étapes.

Les points suivants doivent être pris en compte lors de la sélection du lieu d'installation :

- La longueur du câble de l'antenne est limitée à 3m.
- L'antenne doit être fixée en position verticale sur une plaque métallique en position horizontale.
- L'antenne doit être placée à au moins 1 mètre des appareils électroniques pour éviter les interférences GSM.
- Les armoires/portes/couvertures métalliques affaiblissent le signal GSM. L'antenne ne doit pas être placée dans une armoire métallique fermée.
- Pour l'antenne, les pièces/murs du bâtiment proches de l'extérieur devraient être préférés.
- Si la position de l'antenne est modifiée, il faut contrôler le niveau du signal GSM à nouveau.

L'emplacement et les dimensions des trous de montage de cette unité sont indiqués dans la section "Dimensions" de ce manuel. Installez l'unité sur une surface stable à l'aide de vis appropriées.

- 1. Connexion Arkel ArLine-M (Unité principale)
- 2. Interrupteur dip (Identification)
- 3. Bouton d'interphone
- 4. Trimpot de réglage du niveau sonore
- 5. Microphone
- 6. Haut-parleur
- 7. LEDs de l'information

6.2. Montage d'Arkel ArLine-S-COP

L'unité Arkel ArLine-S-COP est conçue pour être installée à l'arrière de la cassette de cabine à l'intérieur de la cabine.

Pour l'installation des produits, il faut avoir effectué les préparations de montage nécessaires dans le boîtier de cabine.

Dans la section "Dimensions" de ce manuel, les dimensions et les gabarits nécessaires à l'installation de cette unité sont indiqués. L'installation mécanique du haut-parleur externe et du microphone aura un impact sur la qualité sonore. Le nombre de trous devant le haut-parleur doit être suffisant pour que le son passe. Le trou du microphone dans le boîtier de cabine doit être aligné avec le trou devant le microphone pour obtenir une qualité sonore maximale.

Le bouton d'alarme, les pictogrammes jaunes et verts (LED) ne sont pas inclus dans le produit, ils sont connectés à l'extérieur de l'appareil.

Le fournisseur du boîtier de cabine doit avoir fait la préparation nécessaire pour le bouton d'alarme et les pictogrammes.

Le microphone, le haut-parleur et les connexions pertinentes ne sont pas inclus dans le produit. Le fournisseur du boîtier de cabine doit fournir ces pièces. Les caractéristiques de ces pièces sont les suivantes.

Caractéristiques du haut-parleur	Caractéristiques du microphone
Puissance minimale : 1W	Type : Microphone capacitif
Résistance : 8R	Tension : Compatible avec le fonctionnement de 5 V
Câble : Standard	Câble : Câble microphone
Longueur maximale du câble : 1 m	Longueur maximale du câble : 1 m

La connexion du haut-parleur est non directionnelle. La connexion du microphone est directionnelle. Voir la figure 15 pour les connexions microphone et haut-parleur.

6.3. Montage d'Arkel ArLine-S-TP

L'unité Arkel ArLine-S-TP est conçue pour être placée dans l'endroit extérieur. Sur l'unité, le bouton d'alarme, le bouton d'interphone et les pictogrammes jaune-vert et les LED sont présents à l'intérieur.

Il doit être installé au-dessus de la cabine et sous la cabine/dans le puits (*), à un endroit adéquat afin que le bouton d'alarme puisse être appuyé depuis n'importe quel espace refuge à une distance horizontale de 30 cm.

*L'unité vocale peut être installée sous la cabine au lieu de l'arbre, à condition que les exigences du standard EN 81-20 soient respectées. Le seul moyen pour le personnel d'être piégé dans l'arbre est que la cabine ferme la voie de sortie du personnel. Dans cette méthode, il n'y aura pas besoin de poser des câbles dans le puits pour l'unité vocale.

Montez l'unité sur une surface ouverte et stable à l'aide de vis appropriées. Si le devant ou les côtés de l'unité sont fermés, cela peut provoquer des problèmes d'écho entre le haut-parleur et le microphone.

L'emplacement et les dimensions des trous de montage de cette unité sont indiqués dans la section « Dimensions » de ce manuel.

6.4. Montage d'Arkel ArLine-S-INT

L'unité Arkel ArLine-S-TP est conçue pour être placée dans un endroit extérieur. Il y a un bouton d'interphone sur l'unité.

Il faut qu'elle se situe dans la zone où l'opération de sauvetage d'urgence sera effectuée (dans la salle des machines ou sur le panneau de commande de l'ascenseur).

Montez l'unité sur une surface ouverte et stable, de façon appropriée. Si le devant ou les côtés de l'unité sont fermés, cela peut provoquer des problèmes d'écho entre le haut-parleur et le microphone.

L'emplacement et les dimensions des trous de montage de cette unité sont indiqués dans la section "Dimensions" de ce manuel.

7. Connexions

7.1. Connexions d'Arkel ArLine-M

$ \Psi $		Connexion d'antenne GSM.
		L'antenne GSM externe reçue avec Arkel ArLine-M doit etre utilisee.
		L'antenne doit être placée loin des autres appareils électroniques susceptibles d'interférer avec la
		communication GSM.
		Pour éviter d'endommager le produit, l'antenne GSM doit être connectée à sa fente avant l'alimentation.
		Dans la section « Montage d'Arkel ArLine-M », des informations sont données sur l'emplacement de l'antenne
		et l'intensité du signal.
100		+24V CC Entrée d'alimentation.
1000 Ella da	:4 \$444	
Elle do	nt etre j	prise à partir du panneau de commande de l'ascenseur.
L'entré	e d'alin	pentation 100-1000 doit être connectée même lors de l'utilisation de la connexion CANBus
100	- +	
1000	- 1	
(traffer)	7	Connexion de communication série CANBus.
CANBUS	s	Les entrées de filtrage ne doivent pas être établies en parallèle.
		Elle fonctionne uniquement avec les systèmes de contrôle ARKEL compatibles. Dans ces systèmes, la
		manière de régler les paramètres nécessaires pour Arkel ArLine est expliquée dans les sections suivantes. Il
DWD		faut utiliser la ligne Cabine (Car) CANBUS.
		Alimentation d'Arkel ArLine-S + Sortie d'alimentation des unités de la cabino
PWR		Alimentation d'Arkel ArLine-S \pm Sortie d'alimentation des unités d'Arkel ArLine-S
GND		Alimentation d'Arkel ArLine-S - Elle peut être utilisée pour les unités d'interphone et le puits d'ascenseur
24V C	C lorsa	u'il y a de l'alimentation. 12V CC lorsqu'il n'y a pas d'alimentation.
Les ali	mentat	ions de l'unité doivent absolument être connectées au PWR et au GND afin que les unités vocales puissent
continu	ier à fo	nctionner à partir de l'accumulateur contrôlé en cas de panne de courant.
EXT	Α	Connexion de communication entre les unités d'Arkel ArLine-M pour les ascenseurs de groupe (à la phase de
	B	conception)
FF	A B	Connexion de communication avec l'unité d'interphone du panneau de commande/salle des machines
PIT	A B	Connexion de communication avec l'unité d'alarme du puits
CAR	Α	Connexion de communication avec les unités d'alarme de la cabine (sous, le dessus, l'intérieur de cabine)
	B	
La con	nexion	entre la connexion d'alimentation Arkel ArLine-M et les appareils Arkel ArLine-S est illustrée ci-dessous.
		Arkel Arl ine M
		Arkir ArLine-M (ArLine-S Supply)
		B A B A B A B A
Arkel ArLine-S-COP dans de la cabine Arkel ArLine-S-TP en Arkel ArLine-S-INT interphone		
Arkel ArLine-S-TP dessus de la cabine cuvette		
Arkel	ArLine	E-5-11 sous de la cabine Figure 6 Connexion entre les unités Arkel ArLine
TRI		Pigure o Collification entre res unites Arker ArLine
		WI+ Pour les entrées programmables, signal + commun a le même potentiel que les terminaux 100 et PWR.
		Pour les entrees programmables, signal - commun à le meme potentiel que les terminaux 1000 et GND.
Limite	a max.	200 IIIA.

IN1	IN1A	Entrée programmable 1
	IN1B	
IN2	IN2A	Entrée programmable 2
	IN2B	
IN3	IN3A	Entrée programmable 3
	IN4B	
IN4	IN4A	Entrée programmable 4
	IN4B	
IN5	IN5A	Entrée programmable 5
	IN5B	

Si la communication série CANBus n'est pas utilisée, ces entrées doivent être utilisées au besoin.

Les entrées sont isolées avec un optocoupleur bidirectionnel, la connexion est non-directionnelle.

Le signal commun des entrées est indépendant l'un de l'autre.

Une connexion de contact positive, négative ou sèche peut être établie.

Il est déclenché par une tension comprise entre 8-30V CC.

L'état des entrées est indiqué par des LED.

Les fonctions assignables aux entrées programmables sont décrites en détail dans la section "Fonctions d'entrée". Les méthodes de connexion des entrées sont indiquées ci-dessous.



OUT2R2Relais programmable 2 partenaire de contact (COM)R20Relais programmable 2 sortie de contact ouvert (NO)

Max. 1A @ 230V CA/30V CC peut être commuté.

Les relais ne doivent pas être utilisés pour commuter le circuit de sécurité de l'ascenseur.

Lorsque les relais et les charges inductives (Relais, contacteur, etc.) sont commutés, il faut employer l'élément de protection en parallèle les charges (Diode inversée en circuit continu, varistance ou RC en circuit AC). L'état des relais est indiqué par des LED.

Les fonctions affectables aux sorties de relais programmables sont décrites en détail dans la section "Fonctions de sortie".

7.2. Connexions d'Arkel ArLine-S-COP

PWR	Alimentation + à partir du connecteur PWR Arkel ArLine-M
GND	Alimentation - à partir du connecteur GND Arkel ArLine-M

A/B Ligne de communication à partir des connecteurs A-B Arkel ArLine-M CAR

Le connecteur BAT pas utilisé, il faut le laisser vide.

L'alimentation PWR-GND reçue via Arkel ArLine-M dispose d'un accumulateur de secours. Il est 24V CC quand il y a de l'alimentation, 12V CC quand il n'y a pas.

Pour la connexion de cabine, les éléments suivants doivent être observés dans le câble de déplacement de cabine :

- 4 câbles doivent être utilisés côte à côte.
- Si possible, la ligne GND (1000) ou PE doit être déplacée de la gauche et de la droite des câbles.
- Il faut maintenir ces câbles à l'écart des câbles haute tension et d'autres câbles susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (p. ex. aimants de déverrouillage de porte).

Voir la figure 5 pour la connexion avec l'unité Arkel ArLine-M.

COM+	Pour les entrées du bouton d'alarme et sorties de pictogramme, signal + commun a le même potentiel que les
	terminaux 100 et PWR.
COM-	Pour les entrées du bouton d'alarme et sorties de pictogramme, signal + commun a le même potentiel que les
	terminaux 1000 et GND.
* · · · ·	

Limité à un maximum de 200 mA.

ALB1Entrée de bouton d'alarme externe.ALB2



7.3. Connexions Arkel ArLine-S-TP/Arkel ArLine-S-INT

PWR	Alimentation + à partir du connecteur PWR Arkel ArLine-M			
GND	Alimentation - à parti	r du connecteur PWR Arkel ArLine-M		
Α	Ligne de Pour le dessus et dessous de la cabine : à partir des connecteurs A-B d'Arkel ArLine-M			
В	communication via CAR			
	Arkel ArLine-M Pour l'unité d'alarme du puits : à partir des connecteurs A-B d'Arkel ArLine-M PIT			
	Pour Arkel ArLine-S-INT de la salle des machines/ unité d'interphone de panneau de			
		commande : à partir des connecteurs A-B d'Arkel ArLine-M FF		
Le connecteur BAT pas utilisé, il faut le laisser vide.				
L'alimentation PWR-GND reçue via Arkel ArLine-M dispose d'un accumulateur de secours. Il est 24V CC lorsqu'il y a de				
l'alimer	l'alimentation, 12V CC lorsqu'il n'y a pas.			

Toutes les unités de cabine sont connectées en parallèle à la même ligne.

Pour l'unité à placer au puits, 4 câbles seront nécessaires pour l'équipement du puits.

Voir la figure 6 pour la connexion avec l'unité Arkel ArLine-M.

8. Réglages de l'Interrupteur DIP Arkel ArLine-S-TP/Arkel ArLine-S-INT

Il faut régler le paramètre d'identification (ID) pour les unités Arkel ArLine-S-TP et Arkel ArLine-S-Int en fonction de leur utilisation prévue. L'interrupteur DIP sur le produit est utilisé pour régler l'identification.

Chaque unité Arkel ArLine-S connectée à la ligne de communication doit avoir une identité différente. Les unités avec le même ID ne fonctionnent pas. L'identité de l'unité Arkel ArLine-S-COP est accepté comme "00". Le paramètre d'identification des autres unités Arkel ArLine-S est décrit ci-dessous.

Position/fonction	Paramètre d'	identification avec l'interrupteur DIP (ID)
Alarme du dessus de cabine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ID : 01
Alarme du dessous de cabine	1 1 2 3 4	ID : 02
Alarme du puits		ID : 03
Salle des machines / panneau de commande interphone	00 3 4	ID : 04

9. Réglage du Son Arkel ArLine-S

Il est possible de régler le volume sonore des unités vocales Arkel ArLine-S avec le trimpot dessus.

Trimpot est montré avec ce symbole : . Tournez le trimpot dans le sens horaire pour augmenter le volume sonore et dans le sens anti-horaire pour le réduire.

Le son du haut-parleur pendant l'appel d'alarme doit être réglé de manière à respecter les conditions du site.

Après avoir appuyé sur le bouton d'alarme et que l'alarme est reconnue, il faut régler le signal vocal, émis jusqu'à ce que la communication vocale soit établie, à un niveau de pression acoustique compris entre 35 dB (A) et 65 dB (A) à une distance de 1 m du haut-parleur.

10. Utilisation du Bouton sur Arkel ArLine-M

Le bouton utilisateur d'Arkel ArLine-M est utilisé pour les opérations suivantes :

- S'il y a une alarme déclenchée, l'alarme est terminée en l'appuyant pendant 3 secondes.
- Lorsque l'alimentation d'entrée (24V) est interrompue, pour arrêter complétement l'appareil qui s'alimente de l'accumulateur interne, il faut le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. Si la condition d'alarme continue ou en cas de blocage de l'appareil, l'arrêt est effectué avec certitude en maintenant le bouton enfoncé pendant 20 secondes.
- Utilisez l'appareil pour la mise à jour logiciel. Pour plus de détails, voir la section "21 Mise à jour à distance" de ce manuel.

11. Informations de LED

11.1. Informations d'Arkel ArLine-M LED

LED	Couleur	Etat	Description	
100	Vert	Allumé	Il y a une alimentation 24V CC.	
5V	Vert	Allumé	Il y a une alimentation incorporée 5V CC.	
CPU	Vert	Clignote	Le processeur de l'appareil fonctionne normalement.	
СНА	Vert	Allumé	L'accumulateur est en train de se charger.	
ALARM	Jaune	Éteint	Il n'y a pas d'alarme active.	
		Clignote	Un appel d'alarme est effectué.	
		Allumé	Une communication d'alarme est effectuée.	
FILTER	Vert	Allumé	Le filtrage des alarmes est actif.	
			Via CANbus ou l'entrée (AFLT) ou entrées parallèles multiples.	
GSM	Vert	Allumé	Le niveau de signal GSM est très bon.	
		Clignote	Le niveau du signal GSM est bon (Suffisant).	
		Éteint	Le niveau du signal GSM est mauvais (Insuffisant).	
INTERCOM	Vert	Allumé	La conversation d'interphone est effectuée.	
ERR	Rouge	Allumé	Erreur de carte SIM /réseau.	
			Erreur de niveau de signal GSM.	
			Erreur de l'accumulateur.	
			Erreur de Arkel ArLine-s-COP pas détecté.	
			Erreur de réglage de l'identité de l'interrupteur DIP.	
BAT	Rouge	Allumé	Batterie pas détecté	
		Clignote	Batterie faible.	
		Éteint	La batterie est insérée et son état est approprié.	
SIM	Rouge	Allumé	La carte SIM n'est pas insérée.	
		Clignote	Code PIN non supprimé ou erreur du service d'abonnement.	
		Éteint	La carte SIM est insérée et son état est approprié.	
IN1	Vert	Allumé	Entrée programmable 1 est alimentée.	
IN2	Vert	Allumé	Entrée programmable 2 est alimentée.	
IN3	Vert	Allumé	Entrée programmable 3 est alimentée.	
IN4	Vert	Allumé	Entrée programmable 4 est alimentée.	
IN5	Vert	Allumé	Entrée programmable 5 est alimentée.	
OUT1	Jaune	Allumé	Le relais programmable 1 est tiré.	
OUT2	Jaune	Allumé	Le relais programmable 2 est tiré.	

11.2. Informations d'Arkel ArLine-S-COP LED

LED	Couleur	Etat	Description	
POWER	Vert	Allumé	Il y a une alimentation externe 12/24V CC.	
5V	Vert	Allumé	Il y a une alimentation incorporée 5V CC.	
CPU	Vert	Clignote	Le processeur de l'appareil fonctionne normalement.	
YEL.	Jaune	Allumé	L'alarme est active.	
GRE.	Vert	Allumé	Un appel d'alarme est effectué.	
RX	Vert	Clignote	Communication avec l'unité Arkel ArLine-M.	
ТХ	Vert	Clignote		

11.3. Informations d'Arkel ArLine-S-TP LED

LED	Couleur	Etat	Description
POWER	Vert	Allumé	Il y a une alimentation externe 12/24V CC.
5V	Vert	Allumé	Il y a une alimentation incorporée 5V CC.
CPU	Vert	Clignote	Le processeur de l'appareil fonctionne normalement.
\bigtriangleup	Jaune	Allumé	L'alarme est active.
\sim	Vert	Allumé	Un appel d'alarme est effectué / La conversation d'interphone est effectuée.

11.4. Informations d'Arkel ArLine-S-INT LED

LED	Couleur	Etat	Description
POWER	Vert	Allumé	Il y a une alimentation externe 12/24V CC.
5V	Vert	Allumé	Il y a une alimentation incorporée 5V CC.
CPU	Vert	Clignote	Le processeur de l'appareil fonctionne normalement.
ICOM	Vert	Allumé	La conversation d'interphone est effectuée.

XXXXXXXX

12. Fonctions d'entrée

Il y a 5 entrées programmables (IN1-IN5) sur l'unité principale Arkel ArLine-M. Il n'y a pas d'entrées programmables sur les autres unités. Les fonctions assignables indépendamment aux entrées sont énumérées ci-dessous.

Les paramètres de l'opération des fonctions d'entrée l'actif (NO) lorsqu'il y a signal ou actif (NC) lorsqu'il n'y a pas de signal peut être réglés via le menu ARKEL Cloud.

Lors de l'utilisation de la communication série CANbus, les entrées indiquées ci-dessous par le symbole intervent pas connectées.

Fonction d'entrée		Description		
NONE - Non		Si l'entrée ne sera pas utilisée, cette fonction doit être définie à l'entrée.		
identifié		Toutes les entrées sont réglées non identifié au réglage d'usine.		
AFLT - Filtrage	(F)	Utilisé pour éviter l'occupation du service de secours/personnel au moyen de l'utilisation inutile		
d'alarme	CANBUS	de l'alarme de cabine intérieure par les passagers.		
		Une connexion de filtrage d'alarme doit être établie pour se conformer aux exigences de l'article		
		EN 81-28:2018, 4.1.6.		
REV - Révision	Hertif	La fonction de filtrage d'alarme doit être désactivée pendant la révision et/ou la rénaration		
KLV KCVISION	CANBUS	Le signal de révision correspondant est connecté à partir du pappeau de commande (révision du		
		dessus de cabine, révision du puits ou rappel)		
DUN Mouvement	Heret	C'est la fonction d'antrée qui indique que la cabine est en mouvement		
de le cobine	CANBUS	C'est la fonction d'entrée qui moique que la caome est en mouvement.		
	100			
LVL - La cabine	CANBUS	C est la fonction d'entree qui indique que la cabine est dans une zone de deverrouillage (au niveau		
est a l'etage		d'étage).		
DOOR - Les	CANBUS	• Pour les portes automatiques : C'est la fonction d'entrée qui indique que les portes de la cabine		
portes sont		et du l'étage sont <u>complètement</u> ouvertes.		
ouvertes		• Sur les portes à charnières de l'étage : C'est la fonction d'entrée qui indique que la porte de		
		cabine est complètement ouverte et que la porte d'arrêt est <u>déverrouillée</u> .		
!! Avertissement :				
Comme le filtrage	e d'alar	me nécessite des signaux différents, il est préférable que la carte de commande utilise cette fonction		
directement com	ne sort	ie. Dans ce cas, l'utilisation d'une seule entrée où est définie la fonction AFLT sera suffisante.		
• Si la fonction AF	LT ne	peut pas être utilisée, la fonction de filtrage d'alarme spécifiée dans l'article EN 81-28:2018, 4.1.6		
doit être remplie	en utili	sant les 4 entrées où les fonctions REV. RUN. LVL et DOOR sont définies.		
 La méthode utilis 	ée nou	r le filtrage d'alarme est réglée à partir du menu ARKEL Cloud		
• En cas de ruptur	o álocti	rique l'antráe de filtrage d'alerme est désectivée (l'alerme n'est nes filtrée), étent donné que les		
• Ell cas de Tuptul		u de commande pouvent être interrompus		
signaux reçus uu		u de commande peuvent ette interiompus.		
OOS - Hors	CANBUS	C'est la fonction d'entrée qui indique que l'ascenseur est hors service.		
service		Le système ARKEL Cloud peut être utilisé pour surveiller à distance l'état de panne de		
		l'ascenseur.		
FIRE - Incendie	CANBUS	C'est la fonction d'entrée qui indique qu'un incendie est détecté dans la facilité où se trouve		
		l'ascenseur.		
		Le système ARKEL Cloud peut être utilisé pour la surveillance à distance de la situation		
		d'incendie dans la facilité.		
ALB/C - Bouton		Cette fonction peut être utilisée si une connexion de bouton d'alarme externe est nécessaire. Cette		
d'alarme à		fonction n'est pas désactivée par le filtrage d'alarme. Si l'entrée d'alarme est activée, la		
l'intérieur de		communication vocale bidirectionnelle est établie avec l'unité Arkel ArLine-S-COP dans la		
cabine		cabine.		
ALB/T - Bouton		Cette fonction peut être utilisée si une connexion de bouton d'alarme externe est nécessaire pour		
d'alarme au-		l'unité Arkel ArLine-S-TP montée au-dessus de la cabine. Cette fonction n'est pas désactivée par		
dessus de cabine		le filtrage d'alarme.		
ALB/B - Bouton		Cette fonction peut être utilisée si une connexion de bouton d'alarme externe est nécessaire pour		
d'alarme au-		l'unité Arkel ArLine-S-TP montée au-dessous de la cabine. Cette fonction n'est pas désactivée par		
dessous de cabine		le filtrage d'alarme.		
EOA - Terminer		C'est la fonction d'entrée qui peut être utilisée pour terminer l'alarme.		
l'alarme		Il est possible de terminer l'alarme en appuyant pendant 3 secondes le bouton sur l'unité Arkel		
		ArLine-M ou via ARKEL Cloud.		
EXTM -		C'est une fonction d'entrée qui permet d'informer d'une situation à surveiller à distance le service		
Surveillance		de sauvetage et le personnel de maintenance autorisé.		
externe		Lorsque l'entrée est active. l'écran ARKEL Cloud donnera un avertissement d'alarme externe et		
		si souhaité, envoie un message SMS d'alarme externe au téléphone mobile correspondant		
		Par exemple une connexion d'interrunteur peut être établie à la porte de la salle des machines		
		d'ascenseur ou aux nortes du nanneau de commande. Ainsi les entrées dans ces zones neuvent		
		à ascenseur ou aux portes du panneau de commande. Anisi, les chiles dans ces zones peuvent		

13. Fonctions de Sortie (Relais)

Il y a 2 sorties de relais programmables (OU1-OUT2) sur l'unité principale Arkel ArLine-M. Il n'y a pas de sortie programmable sur les autres unités. Les fonctions qui peuvent être assignées indépendamment aux relais sont énumérées ci-dessous.

Fonction relais	Description		
NONE - Non	Si le relais ne sera pas utilisé, cette fonction doit être définie au relais.		
identifié	Tous les relais sont réglés non identifié au réglage d'usine.		
ALS - État de	Le relais tire si une vraie alarme est déclenchée. Si l'alarme est correctement terminée, le relais se		
l'alarme	relâche.		
TESTA - Alarme	Le relais tire si l'essai de communication automatique effectué à intervalles réguliers échoue. Le relais		
d'essai automatique	continue à tirer jusqu'au prochain essai automatique réussi. Après un essai réussi, le relais se relâche.		
	Cela peut être utilisé afin de mettre l'ascenseur hors service en informant le propriétaire/utilisateurs		
	de l'ascenseur d'une panne. La même information est reçue avec des pictogrammes jaune-vert dans		
	la cabine d'ascenseur.		
CALLF - Appel	Relais tire si les appels d'alarme ne sont pas répondus même si tous les numéros de téléphone		
d'alarme non	enregistrés sont appelés (Deux fois) un par un ou pendant 5 minutes. Lorsque l'appel d'alarme est		
répondu	répondu, le relais se relâche.		
	Il peut être utilisé pour activer une sirène d'urgence locale utilisée dans l'ascenseur.		
BATA - Alarme	Si une panne est détectée dans l'accumulateur ou l'essai automatique de capacité d'accumulateur		
d'accumulateur	effectué à intervalles réguliers n'est pas réussi, le relais tire. Après un essai automatique réussi, le		
	relais se relâche.		
	Il peut être utilisé pour informer le propriétaire/utilisateur de l'ascenseur qu'il y a un défaut, l'ascenseur		
	peut être mis hors service.		

14. Carte SIM

14.1. Caractéristiques de la carte SIM

Une carte SIM n'est pas fournie avec le système Arkel ArLine. La carte SIM doit être fournie par l'utilisateur. Une carte SIM et un service d'abonnement qui remplit les conditions suivantes doivent être utilisés :

- Carte Nano SIM (4FF) (Standard ou micro SIM pas utilisé)
- Appui au réseau 2G
- Communication vocale mobile (capable d'appeler chaque opérateur au moins 100 min.)
- Communication de données (au moins 200 mégaoctets d'Internet)

Le service d'abonnement à la carte SIM avec contrat à long terme ou paiement automatique des factures peut empêcher l'arrêt du système d'alarme en raison de l'oubli ou du retard des paiements de facture.

14.2. Désactivation du Code PIN

Le mot de passe de la carte (code PIN) doit être désactivé avant que la carte SIM soit insérée dans l'appareil. La carte SIM doit être connectée à un téléphone mobile et la demande du code PIN dans le menu des paramètres de sécurité doit être réglée sur « désactivé ». Il faut éteindre et allumer le téléphone pour contrôler si le code PIN a été désactivé. Si une carte SIM dont le code PIN n'est pas désactivé est insérée à l'appareil, l'appareil ne fera une tentative pour le code PIN. Ceci est indiqué par le clignotement de LED SIM d'Arkel ArLine-M.

14.3. Insérer/Retirer la Carte SIM

L'insertion et le retrait de la carte SIM dans et depuis l'appareil Arkel ArLine-M doivent être effectués comme indiqué ci-dessous.

- Avertissement : Insérez/retirez la carte SIM lorsque l'unité Arkel ArLine-M est éteint. L'appareil peut rester alimenté par l'accumulateur interne même si l'alimentation externe 24 V est débranchée. Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez le bouton sur l'appareil pendant 5 secondes lorsque l'alimentation 24V n'est pas connectée.
- Avertissement : L'appareil ne doit pas être sous tension avant que la connexion de l'antenne soit établie.

La carte SIM doit être inséré à sa fente de sorte que sa surface de contact soit tournée vers le bas. Elle se verrouille quand elle est remise dans sa fente. Pour la retirer, il faut enfoncer la carte SIM jusqu'à ce que le verrou soit relâché à nouveau. La carte SIM relâchée peut être retirée en la tirant.

15. Alarme

Les étapes de l'alarme via l'unité d'alarme Arkel ArLine-S-COP sont les suivantes :

- Appuyez le bouton connecté à l'entrée du bouton d'alarme externe Arkel ArLine-S-COP pendant 3 secondes.
- Si la fonction de filtrage est activée via ARKEL Cloud, le filtrage est contrôlé.
- L'alarme qui ne parvient pas à passer le filtre est supprimée.
- Si l'alarme passe par le filtre, les informations d'alarme seront transmises au service de sauvetage via ARKEL Cloud et, si souhaité, par SMS. La sortie LED du pictogramme jaune sera activée.
- ALARM LED sur l'unité Arkel ArLine-M est activé.
- L'appel d'alarme est commencé. Une alerte sonore est produite jusqu'à ce que la communication avec le service de sauvetage soit établie.
- LED du pictogramme vert est activé quand la communication vocale est commencée avec le service de sauvetage.

Les étapes de l'alarme via l'unité d'alarme Arkel ArLine-S-TP sont les suivantes :

- Appuyez le bouton d'alarme jaune sur l'unité pendant 3 secondes. Le filtrage des alarmes n'est pas appliqué aux unités Arkel ArLine-S-TP.
- Les informations d'alarme sont transmises au service de sauvetage via ARKEL Cloud et, si souhaité, par SMS. La sortie LED du pictogramme jaune est activée.
- ALARM RED sur l'unité Arkel ArLine-M est activé.
- L'appel d'alarme est commencé. Une alerte sonore est produite jusqu'à ce que la communication avec le service de sauvetage soit établie.
- LED du pictogramme vert est activé quand la communication vocale est commencée avec le service de sauvetage.

Les étapes d'alarme via l'entrée programmable "ALB - Bouton d'alarme" sur l'unité Arkel ArLine-M sont les suivantes :

- Appuyez le bouton d'alarme externe connecté à l'unité Arkel ArLine-M pendant 3 secondes. Le filtrage des alarmes n'est pas appliqué à l'unité Arkel ArLine-M.
- Avec cette méthode, la communication avec l'unité Arkel ArLine-S-COP sera établie. Par conséquent, les étapes suivantes sont les mêmes que les étapes d'alarme via l'unité Arkel ArLine-S-COP.

L'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour terminer l'alarme :

- En appuyant le bouton sur l'appareil Arkel ArLine-M pendant 3 secondes.
- En activant une entrée à laquelle une fonction "EOA Terminaison d'alarme" est assignée sur l'appareil Arkel ArLine-M.
- Outil de terminaison d'alarme on the ARKEL Cloud menu.
- Avec l'outil de terminaison d'alarme dans le menu ARKEL Cloud.

Lorsqu'une alarme est déclenchée à partir d'une unité d'alarme, LEDs du pictogramme jaune des autres unités sont également activés avec l'unité d'alarme d'où l'alarme est déclenchée. Quand la communication avec le service de sauvetage est commencée, seule LED du pictogramme vert sur l'unité qui effectue l'appel est activée.

La communication ne peut être terminée que par le service de sauvetage.

Après la communication est terminée, appuyez à nouveau sur le bouton d'alarme pendant 3 secondes pour répéter l'appel. Si souhaité, le service de sauvetage peut établir à nouveau la communication vocale avec l'unité d'où l'alarme est donnée.



Figure 16 Diagramme d'alarme

16. Interphone

Conformément au standard EN 81-20;

- Il faut installer un système de communication (Interphone) bidirectionnelle entre l'intérieur de cabine et l'endroit où le sauvetage d'urgence est effectué (salle des machines/panneau de commande), dans le cas où la communication vocale directe n'est possible entre l'intérieur de la cabine et l'endroit où le sauvetage d'urgence est effectué (par exemple, dans les ascenseurs hydrauliques) ou
- Le cas où la distance de déplacement de l'ascenseur dépasse 30m.

Une unité Arkel ArLine-S-INT ajoutée au système Arkel ArLine peut fonctionner comme l'interphone décrite dans EN 81-20. En outre, dans le système Arkel ArLine, une communication bidirectionnelle peut être faite entre toutes les unités vocales.

L'identité (ID) de l'unité Arkel ArLine-S-INT à utiliser comme l'interphone dans la salle des machines doit être réglé sur « 04 » avec l'interrupteur DIP (voir section paramètres des interrupteurs DIP Arkel ArLine-S-TP/Arkel ArLine-S).

Les unités Arkel ArLine-S-TP et Arkel ArLine-S-Int sont équipées d'un bouton d'interphone indiqué par ICOM en couleur blanche.

La priorité entre l'opération d'alarme et d'interphone est comme la suivante :

- La communication d'interphone ne peut pas être effectuée lorsque la communication vocale avec le service de sauvetage est active.
- Si une alarme est déclenchée pendant la communication d'interphone, l'interphone sera désactivé. La communication d'interphone est rétablie si la communication vocale d'alarme est éteinte.
- Les appels d'interphone peuvent être faits lorsqu'il y a une condition d'alarme qui n'a pas encore été terminée, mais que la communication vocale d'alarme avec le service de sauvetage n'est pas active.

Le fonctionnement de l'interphone peut se produire de deux manières différentes lorsqu'il n'y a pas de priorité de communication d'alarme :

1) Entre les unités extérieures et l'unité de cabine :

- Si vous appuyez le bouton d'interphone sur l'unité d'Arkel ArLine-S-INT ou une unité d'Arkel ArLine-S-TP pendant <u>moins</u> de 3 secondes lorsqu'il n'y a pas de communication d'interphone, la communication sera commencée entre cette unité et l'unité Arkel ArLine-S-COP de la cabine.
- Les unités Arkel ArLine-S-INT/TP utilisent la méthode appuyer-parler et relâcher-écouter. Lorsqu'il n'y a pas une communication via l'unité Arkel ArLine-S-INT/TP, la communication d'Arkel ArLine-S-COP est active
- Le temps de communication est de 3 minutes. Pour chaque fois que le bouton d'interphone est pressé pendant la conversation, cette durée sera remise à 3 minutes. Si le bouton est appuyé 2 fois en 1 seconde, la communication sera terminée.

2) Entre les unités extérieures :

- Si vous appuyez le bouton d'interphone sur l'unité d'Arkel ArLine-S-INT ou une unité d'Arkel ArLine-S-TP pendant <u>plus</u> de 3 secondes lorsqu'il n'y a pas de communication d'interphone, le signal sonore sera commencé dans les autres unités d'Arkel ArLine-S-INT/TP. La communication est commencée avec l'unité sur laquelle le bouton d'interphone appuyé se trouve. Les autres unités ne peuvent pas commencer une communication avec jusqu'à ce que cette communication soit terminée.
- La méthode appuyer-parler et relâcher-écouter est utilisée entre les unités.
- Le temps de communication est de 3 minutes. Pour chaque fois que le bouton d'interphone est pressé pendant la conversation, cette durée sera remise à 3 minutes. Si le bouton est appuyé 2 fois en 1 seconde, la communication sera terminée.

17. Test de Communication Automatique (Test de 3 jours)

Conformément au standard EN 81-28, le système d'alarme doit automatiquement tester le système d'alarme au moins tous les 3 jours à l'aide des mêmes outils de communication utilisés pour l'alarme, à des fins d'essai. L'échec du test automatique doit être montré dans la cabine et les propriétaires/utilisateurs d'ascenseurs doivent être informés afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées.

• Avertissement : En cas de panne du système d'alarme, le propriétaire de l'ascenseur contactera immédiatement le service/personnel de sauvetage ou l'entreprise de maintenance pour les informer de la panne et mettra l'ascenseur hors service (voir EN 13015).

La fréquence du test de communication automatique est réglée dans le menu ARKEL Cloud (Max. 3 jours).

Le test de communication automatique est effectué via le fournisseur de services ARKEL. Si le test échoue, l'alarme automatique de test sera activée et les opérations suivantes seront effectuées :

- LEDs des pictogrammes jaunes/verts de l'unité Arkel ArLine-S-COP dans la cabine montreront une panne d'essai automatique au(x) propriétaire (s) /utilisateur (s) de l'ascenseur en clignotant inversement (Une seconde éteinte, une seconde allumée).
- ERR LED sur Arkel ArLine-M sera allumé.
- « Alarme de test automatique TESTF » de la fonction de relais programmable sera activée.

Après un test de communication automatique réussi, l'alarme de test de communication automatique se réinitialisera et les conditions de panne mentionnées ci-dessus reviendront à la normale.

Le service/personnel de sauvetage est automatiquement informé de la fin automatique de l'alarme de test (ARKEL Cloud montre que la panne d'essai automatique est terminée, un SMS indiquant que la panne de test automatique, sera envoyé au numéro de téléphone entrée pour l'alarme technique).

Tant que l'alarme de test automatique n'est pas effacée, le test sera répété à intervalles de 1 heure.

18. Accumulateur

18.1. Exigences de l'Accumulateur

Conformément au standard EN 81-28, le système d'alarme à distance, qui fonctionne via la communication mobile GSM, doit continuer à fonctionner au moins 60 minutes (dont 15 minutes de conversation) de la source d'alimentation électrique de secours en cas de panne de courant. Il faut surveiller en continu l'état de cette source d'alimentation électrique de secours et si l'accumulateur est chargé correctement. Il faut automatiquement informer du cas de panne le service/personnel de sauvetage et montrer par des moyens appropriés dans l'installation de l'ascenseur.

18.2. Test de l'Accumulateur

Arkel ArLine-M contient un accumulateur sec sans entretien 12V/1,2Ah. La charge et les tests automatiques des accumulateurs sont effectués par Arkel ArLine-M.

Dans le système Arkel ArLine, la capacité de l'accumulateur est testée à intervalles réguliers (1 semaine). Le test peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pendant le test, s'il est détecté que la capacité de l'accumulateur n'est pas suffisante pour permettre au système d'alarme de fonctionner pendant 60 minutes, dont 15 minutes de conversation, l'alarme d'accumulateur sera activée.

Il peut prendre jusqu'à 12 heures pour charger complètement un accumulateur vide. Le premier test d'accumulateur est effectué après 24 heures de fonctionnement.

Le test d'accumulateur n'est pas effectué pendant la panne de courant. Si une panne de courant survient pendant le test d'accumulateur, le test sera immédiatement terminé.

Dans les cas où l'accumulateur n'est pas connecté, mal connecté ou il y a un court-circuit dans l'accumulateur, l'alarme d'accumulateur sera immédiatement activée.

Les opérations suivantes sont effectuées pendant l'alarme d'accumulateur :

- La panne d'accumulateur est automatiquement signalée au service/personnel de sauvetage (la panne d'accumulateur est montrée dans ARKEL Cloud, la panne d'accumulateur est envoyée au moyen de message SMS au numéro enregistré pour les alarmes techniques).
- LED BAT sur Arkel ArLine-M est réglé pour s'allumer ou clignoter en fonction de l'état de l'alarme.
- La fonction de relais programmable Arkel ArLine-M "BATF Battery alarm" est activé.

Après un test automatique réussi de capacité d'accumulateur, l'alarme d'accumulateur sera réinitialisée et les conditions de panne mentionnées ci-dessus reviendront à la normale.

La terminaison de panne d'accumulateur est automatiquement notifiée au service/personnel de sauvetage (la terminaison de panne d'accumulateur est montrée dans ARKEL Cloud, la terminaison de panne d'accumulateur est envoyée au moyen de message SMS au numéro enregistré pour les alarmes techniques).

Toutefois, si le problème de capacité d'accumulateur n'est pas résolu, la même condition de panne se répète lors du prochain test automatique de capacité d'accumulateur.

15 minutes après la coupure de courant, le service/personnel de sauvetage sera informé de cette coupure. Lorsque la tension d'accumulateur chute en dessous d'un certain niveau, l'accumulateur sera déconnecté et l'Arkel ArLine-M sera arrêté pour éviter un dommage de décharge profonde en cas de panne de courant. Avant l'arrêt, s'il n'y a pas d'appel d'alarme actuel actif, le service /personnel de sauvetage sera informé que l'appareil sera éteint. Le périphérique redémarre automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie.

18.3. Remplacement de l'Accumulateur

Les phases de remplacement de l'accumulateur dans l'unité Arkel ArLine-M sont les suivantes :

- Déconnectez l'alimentation de l'unité Arkel ArLine-M. Appuyez ensuite le bouton pendant 5 secondes pour couper l'alimentation interne d'accumulateur et éteindre complètement l'appareil.
- Retirez le capot supérieur de l'unité en dévissant les 4 vis.

www.arkel.com.tr

- Retirez le connecteur d'accumulateur sur la carte Arkel ArLine-M.
- Débranchez 4 connexions de distension plastique et déconnectez Arkel ArLine-M de la boîte. L'accumulateur apparaîtra sous la carte.
- Retirez les câbles noir et rouge connectés à l'accumulateur.
- L'accumulateur est fixé au-dessus de la boîte avec une plaque métallique. Relâchez l'accumulateur en dévissant la plaque. Retirez délicatement l'accumulateur défectueuse.
- Placez le nouvel accumulateur dans la même position. Serrez les vis de la plaque de fixation.
- Installez les câbles d'accumulateur en faisant attention à +/-.
- Fixez la carte Arkel ArLine-M à nouveau dans la boîte à l'aide de distances plastiques.
- Placez le capot supérieur d'Arkel ArLine-M et serrez les vis.
- Connectez l'alimentation à l'unité Arkel ArLine-M.
- **Avertissement** : Il ne faut utiliser que l'accumulateur sèche sans entretien 12V/1,2Ah de la même taille que l'accumulateur d'origine.
- **!!** Avertissement : L'accumulateur doit être remplacé tous les 3 ans pour garantir la durée d'opération de l'accumulateur.
- **!!** Avertissement :



Veillez à ce que l'accumulateur défectueux est éliminée conformément aux réglementations locales.

- **Avertissement :** La température pendant l'utilisation a un effet significatif sur la durée de vie et la capacité de l'accumulateur. Des températures ambiantes comprises entre 10 et 25 °C et des températures de fonctionnement comprises entre 20 et 40 °C sont idéales. Ne pas stocker ou utiliser Arkel ArLine-M à des températures supérieures à 40°C !
- **Avertissement** : Le niveau du signal GSM a un effet sur la durée de fonctionnement de l'accumulateur. Réglez le niveau du signal GSM au niveau le plus élevé possible.

19. ARKEL Cloud Système

ARKEL Cloud est une interface utilisateur web pour les appareils d'ARKEL connectés à Internet. Avec cette interface, les utilisateurs peuvent faire des enregistrements d'appareils, régler des paramètres, afficher tous leurs appareils et surveiller des ascenseurs à distance. Les utilisateurs peuvent accéder au système ARKEL Cloud à partir de l'adresse "<u>bulut.arkel.com.tr</u>".

19.1. Définir l'Utilisateur Principal et Ajouter Utilisateur

Les utilisateurs d'ARKEL Cloud doivent tout d'abord partager leur adresse e-mail de l'utilisateur principal et les informations d'entreprise avec les représentants d'ARKEL. Il faut obtenir l'assistance en appelant le numéro de téléphone "0216 540 67 24". Avec ces informations, le compte administrateur (Admin) sera ouvert pour l'entreprise par ARKEL et le mot de passe requis pour se connecter au système sera transmis par e-mail.

Une fois le premier compte administrateur créé, de nouveaux utilisateurs peuvent être créés via cet utilisateur. Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur l'onglet Utilisateurs dans le menu principal et entrez la page ajouter un utilisateur en cliquant sur le bouton « Ajouter un Nouvel Utilisateur » en haut à gauche. Les informations d'utilisateur sont entrées sur la page ajouter un utilisateur et le nouveau compte est créé pour l'entreprise après la définition des autorisations de ce compte.



19.2. Ajouter de Bâtiments

Dans ARKEL Cloud, les appareils sont ajoutés sous les bâtiments créés par l'utilisateur. C'est pourquoi, il faut créer un registre de bâtiment avant d'ajouter des appareils. Pour ajouter un nouveau bâtiment, cliquez sur l'onglet « Bâtiments » dans le menu principal, cliquez sur le bouton « Ajouter un Nouveau Bâtiment » sur cette page, passez à la page pour ajouter le nouveau bâtiment. Complétez le registre de bâtiment en entrant les informations du bâtiment sur cette page.

Les informations d'adresse doivent être entrées dans la section d'informations. Dans le cas d'une alarme dans l'appareil Arkel ArLine, l'adresse de bâtiment écrite là sera envoyée aux personnes prédéfinies dans les messages de notification.

19.3. Ajouter d'Appareils

Pour définir un nouvel appareil Arkel ArLine dans le bâtiment, cliquez sur le lien « Appareils (Arkel ArLine) » dans le menu principal à gauche de l'écran. Entrez la page pour ajouter l'appareil à l'aide du bouton « Ajouter un nouvel appareil » dans la page suivante.

Sur la page pour ajouter l'appareil, le bâtiment auquel l'appareil est ajouté sera sélectionné et le nom de l'appareil sera entré. L'enregistrement de l'appareil est complété en entrant le numéro de série à 16 chiffres sur l'unité Arkel ArLine-M.

	=
\odot	Company: Fair Company
Haluk Aslan Logout	Device List (ARKEL ARLINE)
Dashboard	Serial No
Users	Device Name
Buildings	Company Name
()) Devices- Arkel ARLIFT	Add New Device
Devices- Arkel ARLINE	

Figure 18 ARKEL Cloud, Appareils (Arkel ArLine)

XXXXXXXXX

20. Interface d'Arkel ArLine ARKEL Cloud

Tous les paramètres liés à Arkel ArLine sont réglés via ARKEL Cloud. Pour accéder au menu Arkel ArLine, tous les appareils Arkel ArLine connectés à l'entreprise peuvent être affichés via l'onglet "Appareils (Arkel ArLine)" dans le menu principal. Cliquez sur le nom de l'appareil pour accéder aux détails de l'appareil.

20.2. Informations

Sur la page de l'appareil, sous l'onglet « Informations », le modèle d'appareil, le nom du bâtiment, le nom de l'appareil et le numéro de série sont affichés. Le nom de l'appareil peut être modifié sur cette page.

Device: Debug		
Info Elevator Arkel Artine Arkel Artine APN Logs Settings Logs APN Logs Lo		
Device Type	ARKEL ARLINE]
Group	Single (Not In Any Group)	
Building Name	TEST-C Test-C Go to Building Detail	
Device Name	Debug	Example : Main Elevator
Serial No	Q7ZHZ-URUDS-GMCZ3-5XUHJ3	Example : ADF43-DE452-23AF3-FREA12

Figure 19 Cloud, Informations sur l'appareil Arkel ArLine connecté à l'ascenseu

20.3. Enregistrements des Erreurs

Sous l'onglet « Enregistrements des Erreurs » ; si l'appareil Arkel ArLine est connecté via CanBus à un système de commande de l'ascenseur ARKEL compatible, les enregistrements des erreurs du système de commande de l'ascenseur sont affichés. Pour les appareils sans connexion CANBus, aucune information ne sera affichée sous cet onglet.

20.4. Paramètres

Settings			
Filtering	Active		
System Type	Canbus		
Filter Bypassing Time	25		
	Must Be Beetwee	n "20" - "3	
Automatic Test Time	24		
	Must Be Beetwee	n "12" - ")	

Figure 20 ARKEL Cloud, Onglet Paramètres

- Les informations sur les paramètres et l'état sous l'onglet « Paramètres » sont décrites ci-dessous.
- Dans la section « Paramètres », les paramètres nécessaires pour l'appareil seront définis

Paramètre	Option	Description
Filtrage	Actif	Le filtrage des alarmes est activé. Ce paramètre doit être sélectionné en fonctionnement
		normal de l'appareil.
	Passif	Le filtrage des alarmes est désactivé. Le service/personnel de sauvetage peut désactiver le
		filtrage en utilisant cette option s'il le juge nécessaire.
Type de	CANbus	Il est sélectionné lorsque la connexion CANBus est établie en utilisant les systèmes de
système		commande ARKEL compatibles.
	Parallèle	Il est sélectionné lorsqu'il n'est possible d'utiliser la connexion CANBus.
		Pour plus de détails sur la connexion parallèle, voir la section « 12 Fonctions d'Entrée »
		du présent manuel.
Répondre à	Oui	Lorsqu'une alarme est déclenchée, tous les appels externes reçus par l'appareil seront
tous les appels		automatiquement répondus, quel que soit le numéro.
externes	Non	Lorsqu'une alarme est déclenchée, seuls les appels externes provenant de 5 numéros
		définis via ARKEL Cloud sont automatiquement répondus.
Durée du	20-30	Pour permettre le test manuel du système d'alarme, le filtre est désactivé lorsque le bouton
Contourneme	secondes	d'alarme est enfoncé pendant la durée spécifiée par ce paramètre.
nt du Filtre		Il devrait être réglé entre 20 et 30 secondes.
Durée du Test	12-72 heures	Ceci est la durée du test automatique de communication.
Automatique		Il doit être réglé entre 12 et 72 heures.
		Pour plus de détails, voir la section « 17 Test Automatique de Communication (Test de 3
		jours) » du présent manuel.

• Les attributions de fonctions des entrées programmables sont effectuées sous la section « Entrées ». Les fonctions qui peuvent être affectées aux entrées programmables sont décrites en détail dans la section « 12 Fonctions d'Entrée ».

Inputs				
Input 1	AFLT - Alarm filtering - single input	NO 🖤		
Input 2	ALB/P Alarm button bottom of car	NO W		
Input 3	FIRE - Fire signal	NC W		
Input 4	EXTM - External monitoring	NO W		
Input 5	005 - Out of service 🛛 🔍 🖤	NO W		
	NO - Active when signal ON NC - Active when signal OFF			

Une fois l'affectation d'entrée effectuée, dans quel cas la fonction active sera sélectionné :

- Si NO est sélectionné, la fonction sera active lorsque le signal est appliqué à l'entrée.
- Si NC est sélectionné, la fonction sera active lorsque le signal est interrompu.

Par exemple, si la fonction REV (Maintenance/révision) est sélectionnée et que le type d'entrée est défini sur NC, il sera informé que l'ascenseur est en révision lorsqu'il n'y a pas de signal à l'entrée correspondante.

Si aucune entrée ne sera pas utilisée, la fonction « NONE - Indéfini » doit être affectée à l'entrée.

Les attributions des fonctions de sortie sont effectuées sous la section « Sorties ». Les fonctions qui peuvent être affectées aux sorties de relais programmables sont décrites en détail dans la section « 13 Fonctions de Sortie (Relais) ».

Si aucune sortie (Relais) ne sera pas utilisée, la fonction « NONE - Indéfini » doit être affectée à la sortie.La section « État » affiche les informations actuelles sur l'appareil.

Outputs				
Output 1	TESTA- Automatic test alarm	$ \Psi $		
Output 2	BATA - Battery alarm	$ \mathbf{w} $		
Figure 22 ARKEL Cloud, Section de Sorties				

Status				
Firmware Version :	116			
Hardware Version :	100			
IO Status :	In : 🖱 🖱 🖱 🛑 Out : 🖱 🖱			
Canbus Connection :	Not Connected			
Battery Voltage :	0,0 V			
Supply Voltage :	23,5 V			
My Number :				
Signal Power :	-71 dBm Good			

Figure 23 ARKEL Cloud, Section d'États

4	-	-	
Etat	Descript	ion	
Version du Logiciel	Affiche la version du logiciel de l'unité Arkel ArLine-M.		
Version matérielle	Affiche la version matérielle de l'unité Arkel ArLine-M.		
État d'IO	Affiche l'état des signaux d'entrée et de sortie en ligne :		
	• Le signal actif est indiqué par une couleur verte.		
	Le signal passif est indiqué par une couleur rouge.		
Connexion de	Indique l'état de connexion de l'unité Arkel ArLine-M avec la ligne CANBus.		
CANbus			
Tension de Batterie	Indique la tension de l'accumulateur dans l'appareil Arkel ArLine-M.		
Tension	Affiche la tension d'alimentation d'entrée Arkel ArLine-M.		
d'alimentation			
Mon Numéro	Affiche le numéro de la carte SIM inséré dans l'appareil Arkel ArLine-M.		
Intensité du Signal	é du Signal Les indicateurs d'intensité du signal sont les suivants : Parfait Meilleure intensité du signal		
	Bon Forte intensité du signal. Convient pour l'utilisation de l'appareil.		
	Moyen	Moyenne intensité du signal. Convient pour l'utilisation de l'appareil, mais des	
		interruptions peuvent se produire.	
	Faible	Faible intensité du signal. L'appareil n'est pas disponible. Remplacez l'emplacement	
	d'installation de l'antenne.		
	Pas de	Il n'y a pas de connexion. L'appareil n'est pas disponible. Contrôlez la connexion de	
	signal	l'antenne et changez l'emplacement d'installation.	
Terminer l'alarme	Ce bouton peut être utilisé afin que le service/personnel de sauvetage puisse terminer l'alarme à		
	distance e	en cas de fausse alarme. Après avoir sauvé les passagers/personnels coincés dans l'ascenseur	
	concernée, la terminaison d'alarme dans des situations d'alarme réelles doit être effectuée par le		
	personnel effectuant le sauvetage (Avec l'aide de ce bouton ou avec les méthodes de terminaison		
	d'alarme sur l'appareil Arkel ArLine).		

Les unités connectées à l'ascenseur peuvent être affichées en ligne via le visuel sous la section d'état. L'exemple suivant illustre que :

- Avec l'appareil Arkel ArLine-M ; les unités de l'intérieur de la cabine, du toit de la cabine, du puits sont connectées.
- L'appareil d'interphone de salle des machines/panneau de commande et l'unité d'alarme de l'inférieur de cabine ne sont pas connectés.



Figure 24 ARKEL Cloud, Image d'état de la connexion

20.6. Journaux d'événements

Les journaux d'événements de l'appareil sont affichés rétrospectivement sous l'onglet « Journal d'événements ». Les dates de début et de fin et les détails des événements sont enregistrés. Les événements et les descriptions sont les suivants.

Événement	État	Description
Alarme Alarme Activée		Affiché lorsque l'alarme est acceptée.
	Numéro Appelé	Affiché lorsque l'appel est en cours.
	Appel Répondu	Affiché lorsque l'appel est en cours.
Appel Terminé		Affiché lorsque la conversation est terminée.
	Alarme Terminée	Affiché lorsque l'alarme est terminée via l'appareil Arkel ArLine.
	Alarme Administrateur Terminé	Affichage lorsque l'alarme est terminée via ARKEL Cloud.
Erreur de test	Test Échoué	Affiché lorsque la connexion ne peut pas être établie lors du test
automatique		automatique.
	Connecté	Affiché lorsque l'appareil est à nouveau connecté.
Erreur de Batterie	Batterie Non Connectée	Affiché lorsque la batterie n'est pas insérée.
	Test de Batterie Échoué	Affiché si le test hebdomadaire de batterie échoue.
	Test de Batterie Réussie	Affiché si le test hebdomadaire de batterie réussit.
	Batterie Connectée	Affiché lorsque la batterie est insérée.
Erreur Technique	Pas de connexion CANBus	Affiché si la connexion avec CanBus est sélectionnée et
		interrompue.
	Unités d'Arkel ArLine-S non	Affiché si les unités Arkel ArLine-S nécessaires ne sont pas
	connectées	connectées.

20.7. Ajouter des Destinataires d'Appels d'Urgence

Les numéros de téléphone à appeler en cas d'alarme sont entrés via ARKEL Cloud. Pour ce faire, entrez d'abord l'onglet « Bâtiments » et les bâtiments connectés à l'entreprise seront visibles.

Sous l'onglet « Bâtiments », il faut sélectionner le bâtiment auquel vous voulez assigner le numéro.

Dans l'onglet « Destinataires d'appel d'urgence », vous pouvez entrer le numéro par deux méthodes différentes indiquées cidessous :

- Afin d'assigner l'utilisateur défini dans ARKEL Cloud, appuyez le bouton « Sélectionner l'utilisateur » et sélectionnez l'utilisateur à partir de l'écran suivant.



Figure 25 ARKEL Cloud, Page des Destinataires d'Appels d'Urgence

Avertissement : Si un service de messagerie vocale est utilisé dans les numéros de téléphone définis pour l'appel d'urgence, il faut absolument le désactiver. Vous pouvez trouver sur le site Web de l'opérateur comment annuler la messagerie vocale.

21. Mise à Jour à Distance

La mise à jour logicielle des appareils Arkel ArLine est accessible sur Internet. Les logiciels de matériel des unités d'Arkel ArLine-M, Arkel ArLine-S-COP, Arkel ArLine-S-TP et Arkel ArLine-S-INT peut être mis à jour via Internet. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est publiée par ARKEL, elle peut être mise à jour de deux façons suivantes :

- Quand la nouvelle version du logiciel est publiée par ARKEL, tous les systèmes Arkel ArLine ayant connexion Internet sont automatiquement mis à jour entre 02 :00 et 03:00. Cette méthode ne nécessite pas l'intervention de l'utilisateur. Si l'appareil est mis sous tension pour la première fois, la mise à jour sera effectuée aux heures indiquées du même jour.
- Si vous ne souhaitez pas attendre certaines heures pour la mise à jour, l'appareil doit d'abord être éteint. S'il continue à fonctionner à partir de l'accumulateur, il faut d'abord le fermer. Lorsque l'appareil est mis à nouveau sous tension avec 24V, en même temps, il faut appuyer le bouton sur Arkel ArLine-M pendant 5 à 10 secondes. Dans ce cas, l'appareil passera en mode de mise à jour et la mise à jour sera commencée. La mise à jour peut également être effectuée de cette façon lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise à jour de l'appareil :

• La carte SIM doit être insérée et la connexion doit être ininterrompue.

• Il faut alimenter l'appareil avec 24V. Lorsque l'appareil est alimenté à partir de l'accumulateur, il ne sera mis pas à jour. La mise à jour logicielle prend entre 15 et 30 minutes.

 <u>Attention : Si, lors de la mise à jour de l'appareil, l'alimentation et l'accumulateur sont interrompues en même temps, le firmware sera endommagé et deviendra inutilisable.</u>

22. Inspections et tests effectués avant la mise en service de l'ascenseur (EN 81- 28 :2018, 6.3)

22.1. Alarme

- 1. Appuyez le bouton d'alarme à l'intérieur de la cabine pendant plus de 30 secondes. L'alarme sera déclenchée.
- 2. Contrôlez la réponse du service/personnel de sauvetage.

22.2. Terminer l'Alarme

- 1. Après avoir effectué le test d'alarme prévu à l'article 21.1, terminez l'alarme de l'une des manières suivantes :
- 2. En appuyant le bouton sur l'appareil Arkel ArLine-M pendant 3 secondes.
- 3. En activant une entrée à laquelle la fonction « EOA Terminer Alarme » est définie sur l'appareil Arkel ArLine-M ou,
- 4. Avec l'outil de terminaison d'alarme à partir du menu ARKEL Cloud.
- 5. Vérifiez si LED du pictogramme jaune est éteint.

22.3. Source d'Alimentation Électrique de Secours

- 1. Débranchez l'alimentation 24V (100-1000) de l'appareil Arkel ArLine-M. L'appareil continuera à fonctionner à partir de l'accumulateur.
- 2. Contrôlez l'alarme conformément à l'article 21.1.
- 3. Reconnectez l'alimentation 24V de l'appareil Arkel ArLine-M.
- 4. Débranchez l'alimentation de l'accumulateur.
- 5. Ouvrez la boîte Arkel ArLine-M et retirez le connecteur de l'accumulateur sur la carte.
- 6. Contrôlez les outils indiquant la panne d'accumulateur :
- 7. Contrôlez si LED BAT sur Arkel ArLine-M est allumé.
- 8. Contrôlez si l'alarme d'accumulateur est donnée à l'écran d'ARKEL Cloud.
- 9. Contrôlez si un message SMS concernant l'alarme d'accumulateur est envoyé au numéro de téléphone enregistré pour l'alarme technique.
- 10. Si elle a été utilisée, contrôlez si la fonction de relais programmable Arkel ArLine-M « BATF Alarme d'accumulateur » est active.
- 11. Reconnectez l'alimentation de l'accumulateur.

Reconnectez le connecteur de l'accumulateur sur la carte Arkel ArLine-M et refermez la boîte.

22.4. Informations dans la cabine d'ascenseur

Au cours de l'essai dans l'article 21.1, vérifier les pictogrammes jaune-vert, les signaux sonores et la communication vocale.

22.5. Communication

- 1. Appuyez le bouton d'alarme pendant 3 secondes lorsque les portes de la cabine et l'étage ne sont pas complètement ouvertes dans l'ascenseur.
- 2. L'alarme est déclenchée.
- 3. Contrôlez la réponse.
- 4. Demandez au personnel/service de sauvetage d'éteindre la communication vocale.
- 5. Avant de terminer l'alarme, redémarrez l'alarme et contrôlez la réponse.

23. Dimensions

23.1. Arkel ArLine-M





Figure 26 Dimensions mécaniques Arkel ArLine-M



Figure 27 Dimensions mécaniques Arkel ArLine-S-COP

23.3. Arkel ArLine-S-TP







Figure 28 Dimensions mécaniques Arkel ArLine-S-TP

23.4. Arkel ArLine-S-INT





<u>27.00mm</u>

Figure 29 Dimensions mécaniques Arkel ArLine-S-INT

24. Déclaration de conformité succincte UE

Ο

Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. déclare par le présent document que le produit d'équipement radio Arkel ArLine est conforme à la Directive 2014/53/UE sur les Équipements Radio.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <u>http://schema.arkel.com.tr/en/</u>

Ο